

# 《食品接触用纸及制品产品质量分级标准》标准编制说明 (征求意见稿)

## 一、标准项目起草制订简况

### (一) 任务来源

来源于东莞市市场监督管理局下达的东莞市食品接触用纸及制品质量比对提升服务项目，项目编号：GDHD-2023073。经广东省造纸行业协会团体标准技术委员会研究决定，对《食品接触用纸及制品产品质量分级标准》团体标准予以立项。由广东省东莞市质量监督检测中心、国家纸制品质量检验检测中心负责该标准的起草工作。

### (二) 主要工作过程

2024年3月，成立起草小组，初步确定标准起草前期准备工作和条件基础，拟定标准起草计划安排。

2024年4月，编制工作组讨论稿。

2024年4-5月，完成“征求意见稿”，在网站和微信公众号上公开征求意见，向生产企业、检测机构、科研院所、行业协会等征求意见。收到 条意见，采纳 条，不采纳 条。

2024年5月起草小组根据修改意见，形成标准送审稿。

2024年5月，对标准送审稿进行审查，并依据审查形成的意见对送审稿做进一步的修改，形成报批稿。

### (三) 主要起草单位和工作组成员及所做的工作

主要起草单位：广东省东莞市质量监督检测中心、 。

主要起草人： 。

标准起草工作组完成的工作：标准技术内容分析、行业情况调查、主要技术指标论证、样品收集和主要技术指标实验室验证、标准文本和编制说明起草及校对等。

## 二、标准编制原则与确定标准主要内容的依据

### （一）标准编制原则

#### 1、遵循标准编制的规则

严格遵循 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》及相关标准编制规则、要求进行；

#### 2、遵循现行标准的一致性原则

起草制定本标准，主要基于对食品接触纸及制品的通用/基础标准规定 GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》、GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.8-2022《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》，结合欧盟先进法规指令，保证了标准的严谨性。

#### 3、遵循标准的实用性、可操作性原则

起草制定本标准，充分考虑到质检机构和技术人员的操作性，从而更加凸显了该标准的可操作性和实用性。

### （二）本标准主要内容

本标准主要包括范围、术语和定义、产品分类、技术要求、测试方法、质量评价等内容。

### （三）本标准制定参考的主要依据

本标准制定中引用了相关现行标准有：

GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8-2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB 5009.268 食品安全国家标准食品中多元素的测定

GB 31604.18 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯酰胺迁移量的测定

GB 31604.26 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 环氧氯丙烷的测定和迁移量的测定

GB 31604.30 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和

## 迁移量的测定

GB 31604.35 食品安全国家标准食品接触材料及制品全氟辛烷磺酸（PFOS）和全氟辛酸（PFOA）的测定

GB 31604.39 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品接触用纸中多氯联苯的测定

GB 31604.49 食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定

GB 31604.50 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 壬基酚迁移量的测定

GB 31604.52 食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定

GB 31604.55 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 异噻唑啉酮类化合物迁移量的测定

GB 31604.57 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 二苯甲酮类物质迁移量的测定

GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T 20385.1 纺织品 有机锡化合物的测定

GB/T 25002 纸、纸板和纸浆 水抽提液中五氯苯酚的测定

GB/T 29493.2 纺织染整助剂中有害物质的测定 第 2 部分：全氟化合物（PFCs）的测定

GB/T 34455 纸、纸板和纸浆 2,2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚 A）的测定 液相色谱法

SN/T 2934 进出口浸蜡防水纸中多环芳烃和重金属的测定

SN/T 3550 食品接触材料 纸、再生纤维材料 4,4'-双（二甲氨基）二苯酮和 4,4'-双（二乙基氨基）二苯酮的测定 气相色谱-质谱法

SN/T 4895 食品接触材料纸和纸板食品模拟物中矿物油的测定气相色谱法

EN 14338 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs Conditions for determination of migration from paper and board

using modified polyphenylene oxide (MPP0) as a simulant

EN 14719 Pulp, paper and board - Determination of the Diisopropyl naphthalene (DiPN) content by solvent extraction

### 三、主要试验（或验证）的分析及技术经济效益评估

#### （一）主要试验验证的样品及其测试数据的分析

2024年食品接触用纸及制品产品质量安全风险监测		
序号	类别	数量 (批/次)
1	冷冻食品	6
2	脂肪类食品	35
3	水性食品	6
4	干性食品（长期贮存）	24
5	烘焙纸、烧烤用纸、蒸笼纸	23
6	茶叶滤纸、咖啡滤纸等过滤用食品接触纸及制品	5
7	厨房纸巾、餐巾纸	7
总计		106

测试结果如下：

样品名称	汞含量 (mg/kg)	镉含量 (mg/kg)	铬含量 (mg/kg)	汞迁移量 (mg/kg)	镉迁移量 (mg/kg)	铬迁移量 (mg/kg)	锡含量 (mg/kg)
细吸管	未检出（定量限： 0.003）	0.010	0.435	未检出（定量限： 0.005）	0.00054	未检出（定量限： 0.005）	0.184
奶茶吸管	未检出（定量限： 0.003）	0.013	1.02	未检出（定量限： 0.005）	0.0032	0.021	0.247
9寸盘 (50)(白色)	未检出（定量限： 0.003）	0.0092	2.92	未检出（定量限： 0.005）	未检出（定量限： 0.0003）	0.022	0.0890
BS 650 直筒碗	未检出（定量限： 0.003）	0.014	0.771	未检出（定量限： 0.005）	未检出（定量限： 0.0003）	未检出（定量限： 0.005）	9.46

淋膜纸盒	未检出 (定量限: 0.003)	0.029	1.19	未检出 (定量限: 0.005)	0.00064	0.0056	0.243
汉堡盒	未检出 (定量限: 0.003)	0.017	1.76	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.208
淋膜纸杯	未检出 (定量限: 0.003)	未检出 (定量限: 0.002)	0.799	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.03)
纸盒 (汉堡包盒)	未检出 (定量限: 0.003)	0.067	2.08	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.03)
纸盒 (汉堡包盒)	未检出 (定量限: 0.003)	0.0037	1.20	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.0421
硅油纸	未检出 (定量限: 0.003)	0.0028	0.210	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.00346
芝士围边纸	未检出 (定量限: 0.003)	未检出 (定量限: 0.002)	1.27	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	0.0084	未检出 (定量限: 0.03)
淋膜船盒	0.00511	0.080	1.77	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.0405
514 内卡纸	未检出 (定量限: 0.003)	0.0061	0.384	未检出 (定量限: 0.005)	0.00046	未检出 (定量限: 0.005)	0.0366
白盒	未检出 (定量限: 0.003)	未检出 (定量限: 0.002)	1.00	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.0419
餐巾纸	未检出 (定量限: 0.003)	0.0054	0.645	未检出 (定量限: 0.005)	0.00056	未检出 (定量限: 0.005)	0.161
厨房纸巾	未检出 (定量限: 0.003)	0.0044	1.46	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.0731
淋膜纸杯	未检出 (定量限: 0.003)	0.023	0.746	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.03)
汉堡纸	未检出 (定量限: 0.003)	0.016	0.649	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.0561
淋膜纸杯	未检出 (定量限: 0.003)	未检出 (定量限: 0.002)	0.167	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.0346

淋膜纸碗	未检出（定量限：0.003）	未检出（定量限：0.002）	0.529	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	0.023	未检出（定量限：0.03）
蛋糕托	未检出（定量限：0.003）	0.0044	0.798	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.03）
餐盘垫纸	未检出（定量限：0.003）	0.0024	0.306	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	0.0851
硅油纸	未检出（定量限：0.003）	未检出（定量限：0.002）	0.589	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	0.110
防油纸	未检出（定量限：0.003）	0.0022	1.41	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.03）
蛋糕纸杯	未检出（定量限：0.003）	0.014	0.614	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	0.169
卡牌	未检出（定量限：0.003）	0.016	0.377	未检出（定量限：0.005）	0.00041	未检出（定量限：0.005）	0.0402
中薯条盆	未检出（定量限：0.003）	0.019	0.490	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	3.72
杆身纸	未检出（定量限：0.003）	未检出（定量限：0.002）	0.658	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	0.109
纸托	未检出（定量限：0.003）	0.032	0.797	未检出（定量限：0.005）	0.00052	未检出（定量限：0.005）	0.0343
纸托	未检出（定量限：0.003）	0.0046	0.316	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	0.0327
非热封型茶叶滤纸	未检出（定量限：0.003）	0.0037	0.733	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	0.399
保鲜纸片	未检出（定量限：0.003）	未检出（定量限：0.002）	0.347	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	0.0446
餐巾纸	未检出（定量限：0.003）	0.0040	0.779	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	0.369
厨房纸巾	未检出（定量限：0.003）	0.0040	3.81	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	0.112
食品包装用纸盒	未检出（定量限：0.003）	0.017	0.203	未检出（定量限：0.005）	0.00046	未检出（定量限：0.005）	0.144

淋膜纸	未检出 (定量限: 0.003)	0.0038	0.687	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.0502
三文治纸	未检出 (定量限: 0.003)	0.0059	0.483	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.03)
蒸笼纸	未检出 (定量限: 0.003)	0.0066	0.312	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.0618
食品用纸(硅油纸)	未检出 (定量限: 0.003)	0.029	0.466	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.03)
油纸	未检出 (定量限: 0.003)	0.0082	2.74	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.0657
底托	未检出 (定量限: 0.003)	0.0033	0.682	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.0791
厨房用纸	未检出 (定量限: 0.003)	0.0034	0.840	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.0598
厨房纸巾	未检出 (定量限: 0.003)	0.0022	0.315	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.119
5X7 啡油纸杯	0.00872	未检出 (定量限: 0.002)	0.233	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.0435
曲奇纸杯	未检出 (定量限: 0.003)	未检出 (定量限: 0.002)	0.349	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.0367
纸筒	未检出 (定量限: 0.003)	0.108	6.92	未检出 (定量限: 0.005)	0.0038	0.024	0.514
纸盒	未检出 (定量限: 0.003)	0.027	0.876	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.203
雪糕纸杯	未检出 (定量限: 0.003)	0.010	0.404	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.0379
包底纸	0.00493	0.0039	0.265	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.0761
半透防油纸杯	未检出 (定量限: 0.003)	0.0049	0.569	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.0603
打蛋糕胚纸	未检出 (定量限: 0.003)	0.0035	0.606	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.100

纸托	未检出（定量限：0.003）	0.0084	0.754	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.03）
烘焙纸	未检出（定量限：0.003）	未检出（定量限：0.002）	0.557	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	0.0351
纸品包装纸(海绵蛋糕用)	未检出（定量限：0.003）	0.0058	0.842	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	0.676
40G 食用防油纸杯（16年9月版）	未检出（定量限：0.003）	未检出（定量限：0.002）	0.455	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	0.0848
食品包装纸	未检出（定量限：0.003）	0.017	0.743	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	0.0543
汉堡盒	未检出（定量限：0.003）	0.043	1.02	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	0.108
吐司包装纸袋	未检出（定量限：0.003）	0.064	1.12	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	0.0464
防油杯	未检出（定量限：0.003）	0.0050	4.05	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	0.0670
隔油纸	未检出（定量限：0.003）	0.0032	1.71	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	0.0536
蛋糕纸托	未检出（定量限：0.003）	0.0023	1.06	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	0.180
麻薯包装盒	未检出（定量限：0.003）	0.016	0.439	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	0.272
拷贝纸	0.0232	0.020	2.38	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	0.116
面包杯	未检出（定量限：0.003）	0.0029	0.813	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	0.156
面包袋	0.00681	0.0098	0.625	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	5.20
曲奇托	未检出（定量限：0.003）	0.0075	0.258	未检出（定量限：0.005）	0.00032	未检出（定量限：0.005）	0.177



防油纸托	未检出（定量限：0.003）	0.0047	0.420	未检出（定量限：0.005）	0.0021	0.020	0.118
雪芳蛋糕纸杯	未检出（定量限：0.003）	0.018	0.622	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	0.665
热封型茶叶滤纸	未检出（定量限：0.003）	未检出（定量限：0.002）	0.244	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	0.122
热封型茶叶滤纸	未检出（定量限：0.003）	0.0089	0.620	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	0.538
甜筒纸筒	未检出（定量限：0.003）	0.031	0.907	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.03）
披萨纸杯	未检出（定量限：0.003）	0.031	0.545	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	0.0723
纸碟	未检出（定量限：0.003）	0.019	0.732	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	0.529
牛油纸	未检出（定量限：0.003）	0.0024	0.552	未检出（定量限：0.005）	0.00034	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.03）
食品包装纸（挂面专用）	未检出（定量限：0.003）	0.020	0.765	未检出（定量限：0.005）	0.00047	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.03）
方底阀口袋(夹膜)	未检出（定量限：0.003）	未检出（定量限：0.002）	0.168	未检出（定量限：0.005）	0.00055	未检出（定量限：0.005）	0.143
连体四边形的（鲜汁肉包红色）	0.00549	0.0029	0.530	未检出（定量限：0.005）	0.0023	0.022	0.201
9寸工厂蛋糕垫	未检出（定量限：0.003）	0.069	1.73	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	0.0512
淋膜纸盒	未检出（定量限：0.003）	0.013	0.913	未检出（定量限：0.005）	0.00063	未检出（定量限：0.005）	0.0511
淋膜纸	未检出（定量限：0.003）	0.044	0.786	未检出（定量限：0.005）	0.00059	未检出（定量限：0.005）	0.0758
过滤纸	未检出（定量限：0.003）	未检出（定量限：0.002）	0.174	未检出（定量限：0.005）	未检出（定量限：0.0003）	未检出（定量限：0.005）	0.0765

13cm 淋膜纸杯	0.00894	0.036	0.504	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.124
纸托	0.00464	0.083	0.935	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.0721
纸盒	未检出 (定量限: 0.003)	0.119	2.44	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.0832
食品接触纸	未检出 (定量限: 0.003)	0.0025	0.263	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.0746
蛋糕纸托	未检出 (定量限: 0.003)	0.0046	0.452	未检出 (定量限: 0.005)	0.00057	未检出 (定量限: 0.005)	0.266
纸盒	0.123	0.020	0.775	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.0559
面包纸托	未检出 (定量限: 0.003)	0.015	0.653	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.03)
食品保鲜卡	未检出 (定量限: 0.003)	0.025	0.475	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.0671
白色防油杯	0.00358	0.0023	0.276	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.0511
连体八边形纸	未检出 (定量限: 0.003)	未检出 (定量限: 0.002)	0.429	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.0530
蛋糕垫纸	未检出 (定量限: 0.003)	0.035	1.06	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.673
风车杯	0.00581	0.098	0.943	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.0974
纸托	未检出 (定量限: 0.003)	0.042	0.836	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	4.40
连体包底纸	未检出 (定量限: 0.003)	未检出 (定量限: 0.002)	0.320	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.675
咖啡滤纸	未检出 (定量限: 0.003)	0.0040	0.279	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.181
7级防油纸杯	未检出 (定量限: 0.003)	0.0035	0.354	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.134

蛋糕托	未检出 (定量限: 0.003)	未检出 (定量限: 0.002)	4.18	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.236
香蕉豆奶饮料包装盒	0.00986	0.015	0.933	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.160
披萨 9 寸瓦楞纸盒	未检出 (定量限: 0.003)	0.039	0.585	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.0322
披萨 6 寸正方形瓦楞纸盒	未检出 (定量限: 0.003)	0.037	0.365	未检出 (定量限: 0.005)	0.00073	未检出 (定量限: 0.005)	0.0386
冰淇淋纸带	未检出 (定量限: 0.003)	0.010	0.569	未检出 (定量限: 0.005)	0.00067	未检出 (定量限: 0.005)	0.134
小馒头面包托	未检出 (定量限: 0.003)	0.0064	0.594	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.272
白纸	未检出 (定量限: 0.003)	未检出 (定量限: 0.002)	0.102	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.03)
蒸笼纸	未检出 (定量限: 0.003)	未检出 (定量限: 0.002)	0.252	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.0608
蛋糕托	未检出 (定量限: 0.003)	未检出 (定量限: 0.002)	0.183	未检出 (定量限: 0.005)	未检出 (定量限: 0.0003)	未检出 (定量限: 0.005)	0.0542

样品名称	多环芳烃含量 (mg/L)	多环芳烃模拟物迁移量 (mg/L)	双酚 A 含量 (mg/kg)	PFOA 含量 (mg/kg)	PFOS 含量 (mg/kg)	PFOA 模拟物含量 (mg/kg)	PFOS 模拟物含量 (mg/kg)
细吸管	未检出 (测定下限: 0.01mg/L)	/	未检出 (检出限: 0.5mg/kg)	未检出 (定量限: 0.002mg/kg)	未检出 (定量限: 0.002mg/kg)	/	/
奶茶吸管	未检出 (测定下限: 0.01mg/L)	/	未检出 (检出限: 0.5mg/kg)	未检出 (定量限: 0.002mg/kg)	未检出 (定量限: 0.002mg/kg)	/	/
9 寸盘 (50) (白色)	未检出 (测定下限: 0.01mg/L)	未检出 (测定下限: 0.01mg/L)	未检出 (检出限: 0.5mg/kg)	未检出 (定量限: 0.002mg/kg)	未检出 (定量限: 0.002mg/kg)	未检出 (定量限: 0.002mg/kg)	未检出 (定量限: 0.002mg/kg)
BS 650 直筒碗	未检出 (测定下限: 0.01mg/L)	未检出 (测定下限: 0.01mg/L)	未检出 (检出限: 0.5mg/kg)	未检出 (定量限: 0.002mg/kg)	未检出 (定量限: 0.002mg/kg)	未检出 (定量限: 0.002mg/kg)	未检出 (定量限: 0.002mg/kg)
淋膜纸盒	未检出 (测定下限: 0.01mg/L)	未检出 (测定下限: 0.01mg/L)	未检出 (检出限: 0.5mg/kg)	/	/	未检出 (定量限: 0.002mg/kg)	未检出 (定量限: 0.002mg/kg)

	0.01mg/L)	限： 0.01mg/L )	0.5mg/kg)			0.002mg/kg)	0.002mg/kg)
汉堡盒	未检出（测定低限： 0.01mg/L)	未检出（测定低限： 0.01mg/L )	未检出（检出限： 0.5mg/kg)	未检出（定量限： 0.002mg/kg)	未检出（定量限： 0.002mg/kg)	未检出（定量限： 0.002mg/kg)	未检出（定量限： 0.002mg/kg)
淋膜纸杯	未检出（测定低限： 0.01mg/L)	/	未检出（检出限： 0.5mg/kg)	/	/	/	/
纸盒（汉堡包盒）	未检出（测定低限： 0.01mg/L)	未检出（测定低限： 0.01mg/L )	未检出（检出限： 0.5mg/kg)	未检出（定量限： 0.002mg/kg)	未检出（定量限： 0.002mg/kg)	未检出（定量限： 0.002mg/kg)	未检出（定量限： 0.002mg/kg)
纸盒（汉堡包盒）	未检出（测定低限： 0.01mg/L)	未检出（测定低限： 0.01mg/L )	未检出（检出限： 0.5mg/kg)	未检出（定量限： 0.002mg/kg)	未检出（定量限： 0.002mg/kg)	未检出（定量限： 0.002mg/kg)	未检出（定量限： 0.002mg/kg)
硅油纸	未检出（测定低限： 0.01mg/L)	未检出（测定低限： 0.01mg/L )	未检出（检出限： 0.5mg/kg)	未检出（定量限： 0.002mg/kg)	未检出（定量限： 0.002mg/kg)	未检出（定量限： 0.002mg/kg)	未检出（定量限： 0.002mg/kg)
芝士围边纸	未检出（测定低限： 0.01mg/L)	未检出（测定低限： 0.01mg/L )	未检出（检出限： 0.5mg/kg)	未检出（定量限： 0.002mg/kg)	未检出（定量限： 0.002mg/kg)	未检出（定量限： 0.002mg/kg)	未检出（定量限： 0.002mg/kg)
淋膜船盒	未检出（测定低限： 0.01mg/L)	未检出（测定低限： 0.01mg/L )	未检出（检出限： 0.5mg/kg)	/	/	未检出（定量限： 0.002mg/kg)	未检出（定量限： 0.002mg/kg)
514 内卡纸	未检出（测定低限： 0.01mg/L)	未检出（测定低限： 0.01mg/L )	未检出（检出限： 0.5mg/kg)	未检出（定量限： 0.002mg/kg)	未检出（定量限： 0.002mg/kg)	未检出（定量限： 0.002mg/kg)	未检出（定量限： 0.002mg/kg)
白盒	未检出（测定低限： 0.01mg/L)	未检出（测定低限： 0.01mg/L )	未检出（检出限： 0.5mg/kg)	/	/	未检出（定量限： 0.002mg/kg)	未检出（定量限： 0.002mg/kg)
餐巾纸	未检出（测定低限： 0.01mg/L)	/	未检出（检出限： 0.5mg/kg)	/	/	/	/
厨房纸巾	未检出（测定低限： 0.01mg/L)	/	未检出（检出限： 0.5mg/kg)	未检出（定量限： 0.002mg/kg)	未检出（定量限： 0.002mg/kg)	/	/
淋膜纸杯	未检出（测定低限： 0.01mg/L)	/	未检出（检出限： 0.5mg/kg)	/	/	/	/
汉堡纸	未检出（测定低限： 0.01mg/L)	未检出（测定低限： 0.01mg/L )	未检出（检出限： 0.5mg/kg)	/	/	未检出（定量限： 0.002mg/kg)	未检出（定量限： 0.002mg/kg)

		0.01mg/L)					
淋膜纸杯	未检出(测定下限:0.01mg/L)	/	未检出(检出限:0.5mg/kg)	/	/	/	/
淋膜纸碗	未检出(测定下限:0.01mg/L)	/	未检出(检出限:0.5mg/kg)	/	/	/	/
蛋糕托	未检出(测定下限:0.01mg/L)	/	未检出(检出限:0.5mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	/	/
餐盘垫纸	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(检出限:0.5mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	/	/
硅油纸	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(检出限:0.5mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)
防油纸	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(检出限:0.5mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)
蛋糕纸杯	未检出(测定下限:0.01mg/L)	/	未检出(检出限:0.5mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)
卡牌	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(检出限:0.5mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)
中薯条盆	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(检出限:0.5mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)
杆身纸	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(检出限:0.5mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)
纸托	未检出(测定下限:0.01mg/L)	/	未检出(检出限:0.5mg/kg)	/	/	/	/
纸托	未检出(测定下限:0.01mg/L)	/	未检出(检出限:0.5mg/kg)	/	/	/	/
非热封型茶叶滤纸	未检出(测定下限:0.01mg/L)	/	未检出(检出限:0.5mg/kg)	/	/	/	/
保鲜纸片	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(检出限:0.5mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)

餐巾纸	未检出(测定下限: 0.01mg/L)	/	未检出(检出限: 0.5mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	/	/
厨房纸巾	未检出(测定下限: 0.01mg/L)	/	未检出(检出限: 0.5mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	/	/
食品包装用纸盒	未检出(测定下限: 0.01mg/L)	/	未检出(检出限: 0.5mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	/	/
淋膜纸	未检出(测定下限: 0.01mg/L)	未检出(测定下限: 0.01mg/L)	未检出(检出限: 0.5mg/kg)	/	/	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)
蒸笼纸	未检出(测定下限: 0.01mg/L)	未检出(测定下限: 0.01mg/L)	未检出(检出限: 0.5mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)
食品用纸(硅油纸)	未检出(测定下限: 0.01mg/L)	未检出(测定下限: 0.01mg/L)	未检出(检出限: 0.5mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)
油纸	未检出(测定下限: 0.01mg/L)	未检出(测定下限: 0.01mg/L)	未检出(检出限: 0.5mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)
底托	未检出(测定下限: 0.01mg/L)	未检出(测定下限: 0.01mg/L)	未检出(检出限: 0.5mg/kg)	/	/	/	/
厨房用纸	未检出(测定下限: 0.01mg/L)	/	未检出(检出限: 0.5mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	/	/
厨房纸巾	未检出(测定下限: 0.01mg/L)	/	未检出(检出限: 0.5mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)
5X7 啡油纸杯	未检出(测定下限: 0.01mg/L)	未检出(测定下限: 0.01mg/L)	未检出(检出限: 0.5mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)
三文治纸	未检出(测定下限: 0.01mg/L)	未检出(测定下限: 0.01mg/L)	未检出(检出限: 0.5mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)
曲奇纸杯	未检出(测定下限: 0.01mg/L)	未检出(测定下限: 0.01mg/L)	未检出(检出限: 0.5mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)
纸筒	未检出(测定下限: 0.01mg/L)	/	未检出(检出限: 0.5mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	未检出(定量限: 0.002mg/kg)	/	/

纸盒	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	/	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	/	/
雪糕纸杯	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	/	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	/	/	/	/
包底纸	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）
半透防油纸杯	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）
打蛋糕胚纸	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）
纸托	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）
烘焙纸	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）
纸品包装纸（海绵蛋糕用）	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（测定下限： 0.01mg/L） 未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）
40G 食用防油纸杯（16年9月版）	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）
食品包装纸	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）
汉堡盒	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）

吐司包装纸袋	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）
防油杯	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	/	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	/	/
隔油纸	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）
蛋糕纸托	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）
麻薯包装盒	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）
拷贝纸	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）
面包杯	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	/	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）
面包袋	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	/	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	/	/	/	/
曲奇托	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）
防油纸托	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	/	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	/	/
雪芳蛋糕纸杯	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（测定下限： 0.01mg/L） 未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）
热封型茶叶滤纸	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	/	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	/	/	/	/
热封型茶叶滤纸	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	/	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	/	/	/	/



甜筒纸筒	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	/	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	/	/
披萨纸杯	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（测定下限： 0.01mg/L） 未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	/	/	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）
纸碟	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	/	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	/	/
牛油纸	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）
食品包装纸（挂面专用）	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）
9寸工厂蛋糕垫	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）
淋膜纸盒	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	/	未检出（检出限： 0.5mg/kg）			未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）
方底阀口袋（夹膜）	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）
连体四边形的鲜汁肉包红色）	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	/	/
淋膜纸	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	/	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	/	/	/	/
过滤纸	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	/	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	/	/	/	/
13cm 淋膜纸杯	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	/	/	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）
纸托	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（测定下限： 0.01mg/L）	未检出（检出限： 0.5mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）	未检出（定量限： 0.002mg/kg）

		0.01mg/L)					
纸盒	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(检出限:0.5mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)
食品接触纸	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(检出限:0.5mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)
蛋糕纸托	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(检出限:0.5mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)
纸盒	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(检出限:0.5mg/kg)	/	/	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)
面包纸托	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(检出限:0.5mg/kg)	/	/	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)
食品保鲜卡	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(检出限:0.5mg/kg)	/	/	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)
白色防油杯	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(检出限:0.5mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)
连体八边形纸	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(检出限:0.5mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)
蛋糕垫纸	未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(测定下限:0.01mg/L) 未检出(测定下限:0.01mg/L)	未检出(检出限:0.5mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)	未检出(定量限:0.002mg/kg)
风车杯	未检出(测定下限:0.01mg/L)	/	未检出(检出限:0.5mg/kg)	/	/	/	/
纸托	未检出(测定下限:0.01mg/L)	/	未检出(检出限:0.5mg/kg)	/	/	/	/

连体包底纸	未检出 (测定下限: 0.01mg/L)	未检出 (测定下限: 0.01mg/L)	未检出 (检出限: 0.5mg/kg)	未检出 (定量限: 0.002mg/kg)	未检出 (定量限: 0.002mg/kg)	未检出 (定量限: 0.002mg/kg)	未检出 (定量限: 0.002mg/kg)
咖啡滤纸	未检出 (测定下限: 0.01mg/L)	/	未检出 (检出限: 0.5mg/kg)	/	/	/	/
7级防油纸杯	未检出 (测定下限: 0.01mg/L)	未检出 (测定下限: 0.01mg/L)	未检出 (检出限: 0.5mg/kg)	未检出 (定量限: 0.002mg/kg)	未检出 (定量限: 0.002mg/kg)	未检出 (定量限: 0.002mg/kg)	未检出 (定量限: 0.002mg/kg)
蛋糕托	未检出 (测定下限: 0.01mg/L)	/	未检出 (检出限: 0.5mg/kg)	/	/	/	/
香蕉豆奶饮料包装盒	未检出 (测定下限: 0.01mg/L)	/	未检出 (检出限: 0.5mg/kg)	/	/	/	/
披萨9寸瓦楞纸盒	未检出 (测定下限: 0.01mg/L)	未检出 (测定下限: 0.01mg/L)	未检出 (检出限: 0.5mg/kg)	/	/	未检出 (定量限: 0.002mg/kg)	未检出 (定量限: 0.002mg/kg)
披萨6寸正方形瓦楞纸盒	未检出 (测定下限: 0.01mg/L)	未检出 (测定下限: 0.01mg/L)	未检出 (检出限: 0.5mg/kg)	/	/	未检出 (定量限: 0.002mg/kg)	未检出 (定量限: 0.002mg/kg)
冰淇淋纸带	未检出 (测定下限: 0.01mg/L)	/	未检出 (检出限: 0.5mg/kg)	/	/	/	/
小馒头面包托	未检出 (测定下限: 0.01mg/L)	/	未检出 (检出限: 0.5mg/kg)	/	/	/	/
白纸	未检出 (测定下限: 0.01mg/L)	/	未检出 (检出限: 0.5mg/kg)	/	/	/	/
蒸笼纸	未检出 (测定下限: 0.01mg/L)	未检出 (测定下限: 0.01mg/L)	未检出 (检出限: 0.5mg/kg)	/	/	未检出 (定量限: 0.002mg/kg)	未检出 (定量限: 0.002mg/kg)
蛋糕托	未检出 (测定下限: 0.01mg/L)	/	未检出 (检出限: 0.5mg/kg)	/	/	/	/

样品名称	壬基酚迁移量 (mg/kg)	MOSH 迁移量 (mg/kg)	MOAH 迁移量 (mg/kg)	MOSH 模拟物迁移量 (mg/kg)	MOAH 模拟物迁移量 (mg/kg)	伯胺迁移量 (mg/kg)	3-氯-1,2-丙二醇迁移量 (µg/L)	1,3-二氯-2-丙醇迁移量 (µg/L)
细吸管	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 0.25)	未检出 (定量限: 0.25)	/	/	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 6.0 µg/L)	未检出 (定量限: 6.0 µg/L)
奶茶吸管	未检出 (定量限)	未检出 (定量限)	未检出 (定量限: 0.25)	/	/	未检出 (检出限)	未检出 (定量限: 6.0 µg/L)	未检出 (定量限: 6.0 µg/L)



蛋糕托	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	/	/	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
餐盘垫纸	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	/	/	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	153	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
硅油纸	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
防油纸	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
蛋糕纸杯	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	7.16	未检出(定量限: 2.0)	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
卡牌	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	2.29	未检出(定量限: 2.0)	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
中薯条盆	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	3.34	未检出(定量限: 2.0)	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
杆身纸	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 0.25)	未检出(定量限: 0.25)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
纸托	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	/	/	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
纸托	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	/	/	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
非热封型茶叶滤纸	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 0.25)	未检出(定量限: 0.25)	/	/	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
保鲜纸片	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	6.58	未检出(定量限: 2.0)	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
餐巾纸	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	/	/	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	54.7	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
厨房纸巾	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	/	/	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	325	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
食品包装用纸盒	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 0.25)	未检出(定量限: 0.25)	/	/	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
淋膜纸	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	61.1	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
蒸笼纸	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
食品用纸(硅油纸)	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	2.27	未检出(定量限: 2.0)	5.43	未检出(定量限: 2.0)	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)

油纸	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	5.98	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
底托	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	/	/	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
厨房用纸	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	/	/	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	116.7	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
厨房纸巾	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	119.7	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
5X7 啡油纸杯	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	8.85	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	152	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
三文治纸	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	76.9	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
曲奇纸杯	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 0.25)	未检出 (定量限: 0.25)	6.16	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
纸筒	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	0.516	未检出 (定量限: 0.25)	/	/	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
纸盒	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 0.25)	未检出 (定量限: 0.25)	/	/	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
雪糕纸杯	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	/	/	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
包底纸	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 0.25)	未检出 (定量限: 0.25)	4.04	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
半透防油纸杯	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 0.25)	未检出 (定量限: 0.25)	6.20	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	24.7	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
打蛋糕胚纸	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	4.81	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	11.6	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
纸托	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
烘焙纸	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
纸品包装纸(海绵蛋糕用)	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
40G 食用防油纸杯 (16年9月版)	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	4.98	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)

食品包装纸	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 0.25)	未检出(定量限: 0.25)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	7.78	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
汉堡盒	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
吐司包装纸袋	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	6.60	未检出(定量限: 2.0)	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
防油杯	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 0.25)	未检出(定量限: 0.25)	/	/	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
隔油纸	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
蛋糕纸托	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	0.255	未检出(定量限: 0.25)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	65.9	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
麻薯包装盒	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
拷贝纸	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 0.25)	未检出(定量限: 0.25)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	9.93	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
面包杯	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 0.25)	未检出(定量限: 0.25)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	7.51	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
面包袋	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 0.25)	未检出(定量限: 0.25)	/	/	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	29.3	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
曲奇托	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 0.25)	未检出(定量限: 0.25)	2.35	未检出(定量限: 2.0)	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
防油纸托	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	/	/	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
雪芳蛋糕纸杯	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
热封型茶叶滤纸	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 0.25)	未检出(定量限: 0.25)	/	/	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	79.5	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
热封型茶叶滤纸	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 0.25)	未检出(定量限: 0.25)	/	/	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	76.2	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
甜筒纸筒	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	/	/	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
披萨纸杯	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
纸碟	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 2.0)	未检出(定量限: 2.0)	/	/	未检出(检出限: 0.01mg/kg)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)	未检出(定量限: 6.0 μg/L)
牛油纸	未检出(定量限)	未检出(定量限)	未检出(定量限: 0.25)	2.06	未检出(定量限)	未检出(检出限)	43.7	未检出(定量限: 6.0 μg/L)

	0.01mg/kg)	0.25)			限：2.0)	0.01mg/kg)		g/L)
食品包装纸(挂面专用)	未检出(定量限：0.01mg/kg)	未检出(定量限：0.25)	未检出(定量限：0.25)	7.60	未检出(定量限：2.0)	未检出(检出限：0.01mg/kg)	未检出(定量限：6.0μg/L)	未检出(定量限：6.0μg/L)
9寸工厂蛋糕垫	未检出(定量限：0.01mg/kg)	未检出(定量限：0.25)	未检出(定量限：0.25)	未检出(定量限：2.0)	未检出(定量限：2.0)	未检出(检出限：0.01mg/kg)	未检出(定量限：6.0μg/L)	未检出(定量限：6.0μg/L)
淋膜纸盒	未检出(定量限：0.01mg/kg)	未检出(定量限：2.0)	未检出(定量限：2.0)	未检出(定量限：2.0)	未检出(定量限：2.0)	未检出(检出限：0.01mg/kg)	未检出(定量限：6.0μg/L)	未检出(定量限：6.0μg/L)
方底阀口袋(夹膜)	未检出(定量限：0.01mg/kg)	未检出(定量限：2.0)	未检出(定量限：2.0)	未检出(定量限：2.0)	未检出(定量限：2.0)	未检出(检出限：0.01mg/kg)	6.8	未检出(定量限：6.0μg/L)
连体四边形(鲜汁肉包红色)	未检出(定量限：0.01mg/kg)	未检出(定量限：0.25)	未检出(定量限：0.25)	/	/	未检出(检出限：0.01mg/kg)	未检出(定量限：6.0μg/L)	未检出(定量限：6.0μg/L)
淋膜纸	未检出(定量限：0.01mg/kg)	未检出(定量限：2.0)	未检出(定量限：2.0)	/	/	未检出(检出限：0.01mg/kg)	未检出(定量限：6.0μg/L)	未检出(定量限：6.0μg/L)
过滤纸	未检出(定量限：0.01mg/kg)	未检出(定量限：0.25)	未检出(定量限：0.25)	/	/	未检出(检出限：0.01mg/kg)	13.8	未检出(定量限：6.0μg/L)
13cm淋膜纸杯	未检出(定量限：0.01mg/kg)	2.83	未检出(定量限：2.0)	未检出(定量限：2.0)	未检出(定量限：2.0)	未检出(检出限：0.01mg/kg)	未检出(定量限：6.0μg/L)	未检出(定量限：6.0μg/L)
纸托	未检出(定量限：0.01mg/kg)	未检出(定量限：2.0)	未检出(定量限：2.0)	未检出(定量限：2.0)	未检出(定量限：2.0)	未检出(检出限：0.01mg/kg)	未检出(定量限：6.0μg/L)	未检出(定量限：6.0μg/L)
纸盒	未检出(定量限：0.01mg/kg)	未检出(定量限：2.0)	未检出(定量限：2.0)	6.27	未检出(定量限：2.0)	未检出(检出限：0.01mg/kg)	未检出(定量限：6.0μg/L)	未检出(定量限：6.0μg/L)
食品接触纸	未检出(定量限：0.01mg/kg)	未检出(定量限：0.25)	未检出(定量限：0.25)	未检出(定量限：2.0)	未检出(定量限：2.0)	未检出(检出限：0.01mg/kg)	11.7	未检出(定量限：6.0μg/L)
蛋糕纸托	未检出(定量限：0.01mg/kg)	未检出(定量限：2.0)	未检出(定量限：2.0)	未检出(定量限：2.0)	未检出(定量限：2.0)	未检出(检出限：0.01mg/kg)	未检出(定量限：6.0μg/L)	未检出(定量限：6.0μg/L)
纸盒	未检出(定量限：0.01mg/kg)	未检出(定量限：0.25)	未检出(定量限：0.25)	未检出(定量限：2.0)	未检出(定量限：2.0)	未检出(检出限：0.01mg/kg)	未检出(定量限：6.0μg/L)	未检出(定量限：6.0μg/L)
面包纸托	未检出(定量限：0.01mg/kg)	未检出(定量限：2.0)	未检出(定量限：2.0)	3.44	未检出(定量限：2.0)	未检出(检出限：0.01mg/kg)	未检出(定量限：6.0μg/L)	未检出(定量限：6.0μg/L)
食品保鲜卡	未检出(定量限：0.01mg/kg)	未检出(定量限：0.25)	未检出(定量限：0.25)	未检出(定量限：2.0)	未检出(定量限：2.0)	未检出(检出限：0.01mg/kg)	未检出(定量限：6.0μg/L)	未检出(定量限：6.0μg/L)
白色防油杯	未检出(定量限：0.01mg/kg)	未检出(定量限：2.0)	未检出(定量限：2.0)	未检出(定量限：2.0)	未检出(定量限：2.0)	未检出(检出限：0.01mg/kg)	未检出(定量限：6.0μg/L)	未检出(定量限：6.0μg/L)



连体八边形纸	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 0.25)	未检出 (定量限: 0.25)	5.55	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	9.5	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
蛋糕垫纸	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
风车杯	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	/	/	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
纸托	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	/	/	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
连体包底纸	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	5.05	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
咖啡滤纸	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 0.25)	未检出 (定量限: 0.25)	/	/	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
7级防油纸杯	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	5.65	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	7.56	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
蛋糕托	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	/	/	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
香蕉豆奶饮料包装盒	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 0.25)	未检出 (定量限: 0.25)	/	/	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	6.7	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
披萨9寸瓦楞纸盒	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	7.36	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
披萨6寸正方形瓦楞纸盒	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
冰淇淋纸带	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 0.25)	未检出 (定量限: 0.25)	/	/	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
小馒头面包托	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 0.25)	未检出 (定量限: 0.25)	/	/	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	7.82	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
白纸	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	/	/	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
蒸笼纸	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	7.37	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)
蛋糕托	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 2.0)	未检出 (定量限: 2.0)	/	/	未检出 (检出限: 0.01mg/kg)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)	未检出 (定量限: 6.0 μg/L)

## (二) 技术经济评估

食品接触用纸及制品暨食品用纸包装、容器等制品是指用于包装、盛放食品或食品添加剂的纸制品，以及在食品或食品添加剂生产、流通、使用过程中直接接触食品或食品添加剂的纸容器、用具、餐具等制品。具有质轻，便于印刷、加工、运输和携带等特点，还可回收再利用，符合目前低碳循环经济发展的理念。食品接触用纸及制品已成为目前使用最广泛的包装材料之一。

目前，我国食品用纸包装、容器行业市场仍不够规范，产品质量参差不齐。某些企业质量安全意识较淡薄，不熟悉产品标准、安全规定，或在生产过程中使用存在安全风险的原材料，非法添加许可或限量之外的添加剂，生产制造加工、储存运输等过程中也可能受到物理、化学或生物污染，这些都会间接导致食品安全问题，给消费者的健康带来潜在危害。

食品接触纸及制品等与人们日常接触密切的纸品，通过直接与食品或嘴巴接触等方式，影响着人们的卫生、健康问题。当今世界各国，尤其是发达国家，对食品等关系到国民身体健康的产品非常重视，不仅对食品本身的品质提出了严格的卫生要求，而且对其包装也制定了很高的标准，对食品及包装实行严格的市场准入制度，对食品接触材料在一定程度上形成新的贸易壁垒。

欧洲市场存在有害物质在食品接触用纸及制品的迁移风险及产品质量问题，研究也显示其迁移风险较为普遍且较高，也是备受关注的。然而，国内相关迁移风险评估仍较少，尤其在最近暴露出来的具备安全隐患的有害物质风险的筛查监测方面更是缺少专项研究分析，有必要开展专项评估及风险监测等专项质量提升工作。有必要对标国际先进法规指令，对欧美等发达国家地区的法规指令进行梳理、对标转化。在开展实物指标测评数据分析的基础上结合国内外标准对比分析状况进行该类产品的对标情况剖析，并形成产品质量分级标准，显得非常必要；也起到了积极响应《国家标准化发展纲要》中强调的推动我国标准与国际标准关键技术指标的一致性程度保持在95%以上的目标政策的重要作用。

#### **四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明**

本标准未涉及任何必要专利。

## 五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

技术要求在满足强制性国家标准基本要求的基础上，分为 I 级、II 级、III 级安全要求。对于提高我国食品接触用纸及制品质量水平将起到积极作用。

## 六、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

欧盟有关食品接触材料的立法始于上世纪 60 年代，经过发展已建成了较为完善的食品接触材料及制品质量安全法规与标准体系。欧盟食品接触材料法规包括欧盟层面法规、成员国法规、欧洲理事会决议、技术指南和行业协会要求。本标准主要技术内容与欧盟法规保持一致，标准水平达到国际先进水平。

## 七、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本部分内容符合国家现行法律、法规要求，并与参照采用的相关标准有一定的对应关系。未涉及强制性国家标准。

## 八、重大分歧意见的处理经过和依据

本部分在编制过程中未遇到重大分歧意见。

## 九、标准性质的建议说明

本标准建议为推荐性标准。

## 十、贯彻国家标准的要求措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

本部分发布后，可通过湾区标准、湾区认证等方式推广实施。

## 十一、废止现行有关标准的建议

本部分首次制定不存在可废除的对应标准。

## 十二、其他应予说明的事项

无

标准起草小组  
2024 年 4 月 29 日